

طریقه برنامه ریزی یا LEARN کردن ریموت

ریسیور دارای دو حالت (مد) می باشد - حالت لحظه ای و حالت دائم

دکمه (LEARN) روی رسیور را برای حالت لحظه ای یک بار و برای حالت دائم ۵ بار فشار داده و رها کنید LED یک بار چشمک زده و ثابت روشن می ماند با فشار دادن دکمه دلخواه ریموت - همان دکمه کد ره اول را می گیرد

دکمه (LEARN) روی رسیور را برای حالت لحظه ای دو بار و برای حالت دائم ۶ بار فشار داده و رها کنید LED دو بار چشمک زده و ثابت روشن می ماند با فشار دادن دکمه دلخواه ریموت - همان دکمه کد ره دوم را می گیرد

دکمه (LEARN) روی رسیور را برای حالت لحظه ای سه بار و برای حالت دائم ۷ بار فشار داده و رها کنید LED سه بار چشمک زده و ثابت روشن می ماند با فشار دادن دکمه دلخواه ریموت - همان دکمه کد ره سوم را می گیرد

دکمه (LEARN) روی رسیور را برای حالت لحظه ای چهار بار و برای حالت دائم ۸ بار فشار داده و رها کنید LED چهار بار چشمک زده و ثابت روشن می ماند با فشار دادن دکمه دلخواه ریموت - همان دکمه کد ره چهارم را می گیرد

طریقه پاک کردن کل حافظه رسیور و تمام ریموت ها :

دکمه روی رسیور (DELETE) روی رسیور را ۱۰ ثانیه نگه داشته LED روشن و خاموش می شود . با انجام این عمل تمامی ریموت ها پاک شده و رسیور خام می شود

طریقه پاک کردن یکی از دکمه های یک ریموت :

دکمه (DELETE) روی رسیور را ۳ ثانیه نگه داشته LED ثابت روشن می ماند با نگه داشتن دکمه دلخواه ریموت LED خاموش می شود و همان دکمه ریموت پاک می شود

ویژگی های چهار ره :

- امکان برنامه ریزی هر ره به صورت مستقل
- قابلیت کد گرفتن با صد ریموت چهار دکمه و یا چهار صد دکمه
- دارای دو مد مختلف برای هر کدام از ره ها
- ولتاژ خروجی ره نا ۲۲۰ ولت است

ERREKA , FADINI, BENINCA, PROTECO, FAAC, GENIUS,
TOUSEK, CUCCI, BFT, ...

• مشخصات فنی

تغذیه ورودی : 12-24 AC-DC / خروجی : ۴ ره / جریان خروجی : 10A

