

جهت ورود به منو: کلید # + رمز مدیریت (رمز پیش فرض ۸۸۱۱۲۲)	0	تغییر رمز مدیریت
	1	برنامه ریزی به حالت تردد با رمز یا رمز+کارت
	2	تایمر تاخیر در عملکرد رله ۰۹-۰۰ ثانیه
	3	تخصیص رمز عمومی ۴ رقمی
	4	اضافه و حذف اثر انگشت
	5	اضافه و حذف کارت یوزر و کارت مدیریت
	6	هشدار دستکاری
	7	انتقال دیتا (در برخی مدل ها)
	8	بازگشت به تنظیمات کارخانه
	9	تخصیص کارت مدیریت

جهت ورود به به مدیریت:

+ رمز مدیریت (رمز پیش فرض ۸۸۱۱۲۲)

عملیات اول (صفر):

+ رمز مدیریت + صفر + رمز مدیریت ۶ رقمی جدید + تکرار رمز ۶ رقمی جدید

عملیات دوم (۱):

در حالت پیش فرض عملکرد با رمز غیر فعال می باشد

(۱) + (صفر)

فعال کردن تردد با رمز

(۱) + (۱)

فعال کردن حالت رمز شخصی

(۱) + (۲)

غیر فعال کردن حالت رمز شخصی

(۱) + (۳)

فعال کردن حالت کارت + رمز

(۱) + (۴)

غیر فعال کردن حالت کارت + رمز

(۱) + (۵)

برای تغییر رمز شخصی در حالت نرمال خارج از منو مدیریت ابتدا کارت را رویت دهید : بیب – بیب بیب

را ۳ ثانیه فشار داده :بیب- بیب بیب

رمز چهار رقمی وارد نمایید.(رمز پیش فرض 0000)

عملیات سوم (۲): تنظیم زمان تاخیر عملکرد رله

(۲) + (۰۰-۰۹)

عملیات چهارم (۳):

افزودن اثر انگشت

(۳) + (رمز چهار رقمی) (رمز پیش فرض ۱۲۳۴)

عملیات پنجم (۴): حذف و اضافه کردن اثر انگشت

(۴) + (۱) (یوزر ایدی سه رقمی ۹۹۹-۰۰۱) بیب بیب (چهار بار اثر انگشت را رویت نمایید) بیب بیب

پاک کردن اثر انگشت

(۴) + (۲) (یوزر ایدی سه رقمی را وارد نمایید) یا (اثر انگشت را قرار دهید) بیب - بیب
(۵)

عملیات ششم (۵): اضافه کردن و پاک کردن کارت

اضافه کردن کارت کاربر: (۵) + (۱) + یوزر ایدی کاربر (۹۹۹-۰۰۱) بوق تایید => رویت کارت

اضافه کردن کارت مدیر: (ساختن کارت مدیر یک با عملیات دهم) رویت کارت مدیر یک (۵) + (۳) (۹۹۹-۰۰۱) رویت کارت مدیر دوم

اضافه کردن کارت کاربر با استفاده از کارت مدیر: رویت کارت مدیر در حالت استندبای + وارد کردن یوزر ایدی (۹۹۹-۰۰۱) + رویت کارت

نکته: در صورت رویت کارت های کاربر برای معرفی به صورت پشت هم، یوزر ایدی به طور خودکار از یوزری که وارد کردید یک عدد افزوده می شود.

پاک کردن کارت ها: (۵) + (۲) => (وارد کردن یوزر ایدی کارت یا رویت کارت)

پاک کردن توسط کارت مدیر: دوبار رویت دادن کارت مدیر => (وارد کردن یوزر ایدی کارت یا رویت کارت)

عملیات هفتم (۶): فعال/ غیر فعال کردن سنسور هشدار دستکاری

(۶) + (۰) => خاموش

(۶) + (۱) => روشن

عملیات هشتم (۷): کپی کردن دیتای اکسس کنترل

این قابلیت در این غیر فعال می باشد.

عملیات نهم (۸): بازگشت به تنظیمات کارخانه

در حالتی که برق اکسس کنترل متصل است، سیم j2 و سیم GND را به هم اتصال کوتاه داده اکسس کنترل با روشن شدن چراغ سبز و بوق عملیات ریست را اعلام میکند. این قابلیت برای زمانی است که رمز مدیریت را فراموش کرده باشید.

عملیات دهم (۹) : تخصیص کارت مدیر یک

در حالت خاموش بودن اکسس کنترل سیم j2 و سیم GND را به هم اتصال کوتاه داده اکسس را روشن نمایید اتصال کوتاه را قطع کنید و اکسس وارد حالت معرفی کارت مدیر یک می شود .کارت را رویت دهید. عملیات تمام است.

جریان مصرفی	۱۲ ولت DC
فرکانس عملکرد کارت	125 KHz
ظرفیت کارت و اثر انگشت	۱۰۰۰ عدد
ظرفیت رمز	رمز عمومی ۱ عدد رمز شخصی ۱۰۰۰ عدد
اعلام فرمان معتبر	یک بوق کوتاه
اعلام فرمان نامعتبر	یک بوق ممتد
عملیات موفق	۲ بوق کوتاه
عملیات ناموفق	۳ بوق کوتاه
رمز مدیر پیش فرض	881122