



فعال : E_n
غيرفعال : d_n

ماکزیمم حافظه ریموت : ۳۰ عدد
لرنینگ و هابینگ

جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
tb	کلید B تحریک شده
tc	کلید C تحریک شده
td	کلید D تحریک شده
tE	کلید BACK تحریک شده
rt	کانال A ریموت تحریک شده
rd	کانال B ریموت تحریک شده
rl	کانال C ریموت تحریک شده
PH	چشمی تحریک شده
OP	در حال باز کردن
CL	در حال بستن
Er	خطا
ys	آیا مطمئن هستید؟
En	فعال
di	غیرفعال
OH	انجام شد
EP	خطای حافظه
FU	حافظه پر میباشد
Lo	مد ااث کشی
E2,E3,P9	خطای سیستمی

نقشه سیم کشی مدار

