

راهنمای استفاده از سیستم هوشمند کدینگ

شما میتوانید جهت استفاده از چند پنل کدینگ (حد اکثر تا ۴ پنل) از این سیستم استفاده نمایید.

۱ - در این روش باید دقت داشته باشید که کد پنلها نباید تکراری باشند و یکی از پنلها باید با کدکارخانه ای نصب شود که این پنل

، پنل اصلی میباشد که روشن کردن پنل از داخل واحد فقط با این پنل امکان پذیر است.

۲ - به ازای هر پنل باید یک تغذیه SFF730 جهت تغذیه پنل و قفل دربازکن آن پنل استفاده شود.

۳ - ترمینالهای Cn در خروجیهای دیکودرها به جایی متصل نمی باشند. (فقط در سیستم هوشمند)

راهنمای سیم بندی سوئیچ هوشمند SW/4P با پنل (کدینگ):

