

راهنمای مانیتور دربازکن تصویری سیستم IP سری 100

HS - 73 / IP 100



۱.....	لیست محتوبات / بسته متعلقات / مشخصات ظاهری و توضیحات کانکتورها
۲.....	شماتیک سیم کشی سیستم امنیتی
۲.....	راهنمای نصب مانیتور
۳.....	پیکربندی سیستم
۴.....	ویژگی های سیستم / ویژگی های مانیتور
۵.....	زمان های سیستم / رمزهای سیستم
۶.....	توضیحات صفحه اصلی
۷.....	شرح عملکرد دستگاه
۷.....	پاسخ به تماس پنل
۸.....	ارتباط داخلی (تماس با مانیتور / تماس با نگهبان)
۹.....	لیست تماس / لیست آلارم
۱۰.....	مانیتورینگ (نظارت تصویری پنل ها و دوربین ها)
۱۱.....	مسلح و غیرمسلح کردن زون های حفاظتی
۱۲.....	تنظیمات سیستم
۱۲.....	تنظیمات سیستم امنیتی
۱۵.....	تنظیمات زمان و تاریخ
۱۵.....	تنظیمات زنگ
۱۶.....	تنظیمات رمز
۱۷.....	تنظیمات صفحه نمایش
۱۷.....	تنظیمات زبان
۱۸.....	اطلاعات کلی سیستم
۱۸.....	تنظیمات پروژره (تنظیمات شماره واحد)
۱۹.....	مشخصات فنی


لیست محتویات :

- مانیتور
- گوشی
- دفترچه راهنما
- براکت

بسته متعلقات :

- ترمینال ۴ تایی ۱ عدد
- پیچ دیواری M۴ ۲ عدد
- رول پلاک ۲ عدد
- پیچ استوانه ای ۳ × ۷ ۱ عدد
- کانکتور ۷ تایی ۱ عدد
- کانکتور ۳ تایی ۱ عدد

مشخصات ظاهری :



۱- چراغ آبی نمایشگر

نمایش روشن بودن دستگاه ، زمانی که کلید OFF / ON در وضعیت ON است. و همینطور نمایش تماس و یا آلام از دست رفته (بصورت چشمک زن)

۲ - گوشی

۳ - صفحه نمایش LCD 7 اینچ لمسی

۴ - کلید OFF / ON

برای روشن و یا خاموش کردن سیستم

۵ - براکت نصب مانیتور بر روی دیوار

۶ - کانکتور زون حفاظتی


۷ - کانکتور سیستم خانه هوشمند : برای اتصال به سیستم خانه هوشمند باید این کانکتور را با رعایت سیم بندی هیچ به مازول مبدل RJ485 / KNX متصل کرد.

۸ - ترمینال اتصال به سوئیچ


شماتیک سیم کشی زون های حفاظتی از طریق کانکتور سیستم امنیتی :

نحوه سیم کشی برای دینکتور مجزا :



(N.C) Normally Close



(N.O) Normally Open






نحوه سیم کشی برای دینکتورهای متعدد :



نکته : زون های حفاظتی که مورد استفاده واقع نشده اند می توانند در قسمت تنظیمات آلارم غیرفعال شوند. یا با مقاومت ۱۰ کیلو اهم به GND متصل شوند.

نکته : می توان با اتصال یکی از زون ها به کلید زنگ درب، از مانیتور به عنوان زنگ واحد نیز استفاده کرد .

راهنمای نصب مانیتور :



۱- پس از تعیین محل نصب مانیتور، براکت را در حالتی که سر قلاب ها به سمت بالا قرار گرفته ، بطوریکه سیم ها در مرکز آن قرار گیرد ، با دو پیچ دیواری ، به صورتی مطمئن به دیوار پیچ کنید. سپس سیم ها را بیرون کشیده و آن ها را به کانکتور پشت مانیتور متصل کنید. (شکل الف)


با قراردادن مانیتور روی دو قلاب بالای براکت و پایین کشیدن آن، مانیتور را روی براکت سوار کنید. سپس برای ثابت کردن آن، دو پیچ استوانه را در جای پیچ های پایین براکت پیچ کنید. (شکل ب)

۲- سیم گوشی را متصل کنید. (شکل ج)

۳- برق را متصل کنید.

۴- دکمه OFF/ON را در حالت ON قرار دهید.

پیکر بندی سیستم:



بررسی اجمالی محصول :

عملکرد این محصول بر مبنای پروتکل TCP / IP می باشد و ارتباطات بین تمامی اجزا می بایست از طریق کابل شبکه برقرار شود.

ویژگی های سیستم :

- طراحی براساس تکنولوژی TCP - IP
- اینترکام نامحدود (تماس همزمان و نامحدود بین واحدها بدون اشغالی خط)
- عدم محدودیت تعداد دستگاه در پروژه های بزرگ
- امکان اتصال به سیستم خانه هوشمند
- دارای سیستم امنیتی با ششش زون
- امکان نظارت دوربین های امنیتی (IP - CCTV) تا ۳۲ عدد
- امکان اتصال همزمان سیستم به NVR به منظور ضبط تصاویر امنیتی
- امکان نمایش تماس پشت خطی و مدیریت تماس جاری
- امکان اختیار ادامه تماس جاری و یا قطع تماس جاری و اتصال به تماس پشت خط)

ویژگی های مانیتور :

- دارا بودن چندین ملودی زنگ
 - نمایشگر ۷ اینچ ، صفحه لمسی خازنی
 - پشتیبانی از دو زبان فارسی و انگلیسی
 - قابلیت ایجاد تماس اضطراری با مرکز نگهبانی (SOS)
 - امکان نمایش لیست تماس ها و تماسهای از دست رفته
 - امکان عکسبرداری از تصویر پنل و دوربین های امنیتی
 - توانایی ارسال سیگنال تحریک سیستم امنیتی به نگهبانی
 - پشتیبانی از چهار مانیتور داخلی (قابلیت تماس و پیچ)
 - امکان استفاده از رمز ضد سرقت (Hijack) در موارد امنیتی
 - امکان اتصال کلید زنگ واحد به مانیتور (با فشردن کلید زنگ ، مانیتور زنگ بخورد)
 - امکان ارتباط هر مانیتور با چندین پنل (درب شهرک ، درب مجتمع ، درب واحد و ...)
 - امکان استفاده از قابلیت POE برای راه اندازی مانیتورها (استفاده از پاور خط LAN)
 - دارای شش زون امنیتی و امکان برنامه ریزی زون ها در مدهای مختلف و پشتیبانی از انواع سنسورها
- (NO یا NC)

زمان های سیستم :

زمان برای زنگ زدن : ۳۰ ثانیه

زمان برای صحبت کردن : ۱۲۰ ثانیه

زمان مانیتور کردن پنل بیرونی : ۳۰ ثانیه

زمان مانیتور کردن دوربین IP : ۱۲۰ ثانیه

رمز های سیستم :

رمز واحد / User Pass :

این رمز هنگام وارد شدن به تنظیمات بخش آلارم ، تنظیمات زون های حفاظتی و همینطور باز کردن درب از طریق پنل استفاده می شود رمز اولیه دستگاه ۶۶۶۶۶۶ می باشد.

رمز تنظیمات / Config Pass :


این رمز هنگام وارد شدن به تنظیمات شماره اتاق و یا بازگشت به تنظیمات کارخانه استفاده می شود . رمز اولیه دستگاه ۸۰۱۸۰۱ می باشد.

رمز ضد سرقت / Hijack Pass :

در موارد امنیتی با وارد کردن این رمز به جای رمز واحد، سیستم امنیتی غیرفعال می شود اما به نگرانی آلارم سرقت ارسال می شود.

توجه :

- ۱ - از قرار دادن دستگاه در محیط هایی با خاصیت میدان مغناطیسی قوی ، درجه حرارت بالا و محیط های مرطوب خودداری کنید.
- ۲ - در هنگام حمل کردن دستگاه مراقب باشید دستگاه بر روی زمین نیفتد.
- ۳ - برای تمیز کردن دستگاه از پارچه خیس یا مواد شوینده استفاده نکنید.
- ۴ - از جدا کردن قطعات دستگاه خودداری نمایید .



۱ - ارتباط داخلی

با انتخاب آیکون ، ورود به بخش اینترکام جهت تماس با مرکز نگهبانی و دیگر ساکنین و مانیتورها در واحد امکان پذیر میباشد.

۲ - لیست تماس / لیست آلارم

آیکون  را برای بررسی مکالمات بین مراجعه کننده ها و یا مرکز نگهبانی با مانیتور داخلی و همچنین بررسی اطلاعات ضبط آلارم لمس نمایید . ساکنین قابلیت دیدن ، بررسی و پاک کردن مکالمات ضبط شده را دارند اما برای اطلاعات ضبط شده ی آلارم تنها اجازه بررسی کردن را دارند و قادر به پاک کردن اطلاعات نیستند.

۳ - سیستم خانه هوشمند

آیکون  برای انتخاب سناریوهای مختلف لمس کنید
برای استفاده از این قابلیت می بایست ۳ پین پشت مانیتور را به سیستم خانه هوشمند خود متصل کنید.

۴ - مسلح و غیرمسلح کردن سیستم امنیتی

آیکون  را لمس کنید رمز واحد را جهت مسلح کردن بخش حفاظتی هنگام ترک خانه و یا غیر مسلح کردن آن هنگام ورود به خانه وارد کنید.

۵ - مانیتور کردن

آیکون  را برای دیدن تصویر پنل بیرونی و دوربین های IP لمس نمایید .

۶ - حالت اضطراری

آیکون  در مواقع اضطراری بمدت ۲ ثانیه لمس کنید. مانیتور شروع به آژیر زدن می کند و آلارم تماس اضطراری به نگهبانی ارسال می شود.

۷ - نمایشگرهای وضعیت :

 زمانی که تماس بی پاسخ و یا آلارم بررسی نشده وجود دارد آیکون پیام جدید روشن می ماند.

 زمانی که ارتباط با شبکه وجود داشته باشد آیکون ارتباط شبکه روشن می ماند .

 زمانی که سیستم امنیتی فعال است آیکون زون حفاظتی روشن و در صورت غیر فعال بودن خاموش است .

شرح عملکرد سیستم :

پاسخ به تماس پنل :


پس از برقراری تماس توسط پنل ، مانیتور زنگ خورده و تصویر پنل به نمایش در می آید . (شکل زیر)



- ۱ - با برداشتن گوشی و صحبت با مراجعه کننده برای باز کردن درب آیکون  را فشار دهید . پس از باز شدن درب بعد از 5 ثانیه سیستم به حالت Stand By می رود . با برداشتن گوشی در این حالت مانیتور پس از 30s به حالت Stand By می رود . در طول مکالمه با مراجعه کننده جهت گرفتن عکس می توان دکمه  را فشار داد (برای هر تماس حداکثر ۳ عکس می تواند ذخیره شود) . عکس های گرفته شده در بخش لیست تماس ذخیره خواهند شد .

گوشی را از حالت Stand By بردارید و یا آیکون  را روی منوی اصلی لمس کنید تا وارد بخش اینتر کام (ارتباط داخلی) شوید.

نکته : در هر شرایطی با برداشتن گوشی وارد منو زیر می شوید . (ارتباط داخلی)



تماس با مانیتورها :

۱ - برای تماس با دیگر مانیتورهای داخلی در یک واحد و یا پیچ کردن آنها آیکون  را لمس کنید. لیست کلیه مانیتورهای موجود در آن واحد نمایش داده خواهد شد اگر یکی از مانیتورها را برای تماس انتخاب کنید تماس برقرار می شود و مانیتور آهنگ زمینه تماس را پخش می کند و اگر گزینه تماسی تماس ها / Call all را انتخاب کنید می توانید همه ی مانیتورها را پیچ کنید.

۲ - برای تماس با دیگر ساکنین ، Bldg / شماره ساختمان ، Unit / شماره بلوک و Apt. / شماره واحد را وارد کنید و آیکون  را برای تأیید انتخاب نمایید.

حداکثر زمان مکالمه بین ۲ واحد ۲ دقیقه می باشد.

نکته : اگر هنگام مکالمه تماس جدید وجود داشته باشد آیکون پشت خطی روی صفحه نمایش داده خواهد شد و با انتخاب این آیکون می توانید تماس جاری را قطع و به تماس پشت خط پاسخ دهید.

تماس با مرکز نگهبانی :


۱ - آیکون  را جهت تماس با نگهبانی لمس کنید تماس برقرار شده و مانیتور آهنگ زمینه تماس را پخش می کند.

برای دیدن آخرین تماس های گرفته شده و یا دریافت شده و انتخاب مجدد آن ها برای مکالمه می توانید آیکون  را لمس کنید .



لیست تماس / لیست آلام :

برای بررسی تمامی مکالمات و همینطور تماس های از دست رفته و همچنین بررسی اطلاعات ضبط شده ی آلام می توانید وارد این منو شوید . در منوی اصلی آیکون  لمس نمایید.



در قسمت بالا سمت چپ با لمس آیکون  وارد جزئیات آلام ها می شوید که ساعت ، تاریخ و شماره زون تحریک شده قابل مشاهده است.

با لمس آیکون  اطلاعات تمامی مکالمات و همینطور تماس های از دست رفته همراه با تاریخ و ساعت قابل مشاهده می باشند .


برای حذف کلی پیام ها آیکون  را لمس کنید .

برای دیدن جزئیات هر پیام آن را لمس کنید.

نکته : برای حذف تکی پیام موردنظر خود را انتخاب و سپس آیکون  لمس نمایید.

۱ - مشاهده تصویر پنل ورودی :

در منوی اصلی با لمس آیکون  صفحه زیر به نمایش در می آید.



برای دیدن تصویر پنل ورودی آیکون  پنل /  را لمس نمایید. صفحه زیر به نمایش در می آید.



برای باز کردن درب آیکون  را لمس نمایید .

برای تعویض پنل ها از آیکون  استفاده نمایید و پنل موردنظر را برای مانیتورینگ انتخاب کنید .

برای ضبط عکس از آیکون  استفاده کنید .

برای افزایش و یا کاهش حجم صدای زنگ از آیکون های  و  استفاده کنید .

و برای بازگشته به منوی اصلی آیکون  را لمس کنید .

۲ - قسمت پنل دم دری / Mini OS در این مدل غیرفعال می باشد .

۳ - مشاهده تصویر دوربین های IP :

آیکون دوربین-IP / IP-Camera را لمس کنید .



پس از ورود به این قسمت دوربین موردنظر را در قسمت راست صفحه مانیتور انتخاب نمایید و برای تغییر لیست دوربین ها می توانید آیکون   را لمس کنید .

۴ - مشاهده تصویر درب :


اگر پنل بصورت درب (Gate station) تعریف شده باشد با لمس آیکون  / Gate station می توان با پنل مربوطه ارتباط حاصل کرد .



مسلاح و غیر مسلح کردن سیستم امنیتی :

آیکون  جهت مسلح کردن سیستم امنیتی هنگام ترک خانه و غیر مسلح کردن آن هنگام ورود به منزل انتخاب نمایید .

نکته : رمز پیش فرض برای فعال کردن و غیر فعال کردن (۶۶۶۶۶۶)



■ در حالت مسلح بودن سیستم امنیتی عملکردهای زیر قابل اجرا می باشند :

غیر مسلح کردن : رمز کاربر را جهت غیر مسلح کردن سیستم امنیتی وارد نمایید.

ضبط آلارم : بررسی آلارم ضبط شده

تنظیمات سیستم آلارم : بررسی وضعیت زون های حفاظتی

■ در حالت غیر مسلح بودن سیستم امنیتی عملکردهای زیر قابل اجرا می باشند :

مسلح کردن سیستم : رمز کاربر را جهت مسلح کردن سیستم امنیتی وارد نمایید .


ضبط آلارم : بررسی آلارم ضبط شده

تنظیمات سیستم آلارم : بررسی وضعیت زون های حفاظتی




تنظیمات سیستم :

برای ورود به صفحه ی تنظیمات آیکون  را لمس کنید ، صفحه ی زیر نمایش داده می شود .




تنظیم سیستم امنیتی :

دربخش تنظیمات سیستم آیکون  جهت ورود به بخش تنظیمات آلارم لمس کنید . رمز را جهت ورود به تنظیمات وارد کنید (به طور پیش فرض ۶۶۶۶۶۶ می باشد.)




با وارد کردن رمز عبور صفحه ی تنظیمات زمان آلارم به نمایش می آید.




- ۱ - تأخیر لازم برای فعال شدن سیستم امنیتی (برحسب ثانیه)
 - ۲ - تأخیر برای فعال شدن آلارم (زمان تأخیر آلارم هنگام ورود به منزل برای غیر فعال کردن سیستم امنیتی)
 - ۳ - مدت زمان آلارم (برحسب دقیقه)
 - ۴ - با فعال کردن این گزینه در صورت اشتباه وارد کردن رمز عبور پس از ۳ بار متوالی قسمت وارد کردن رمز تا ۶۰ ثانیه قفل می گردد.
- با لمس آیکن  می توان وارد صفحه تنظیمات زون ها و نوع عملکرد آنها شد.

صفحه ی تنظیمات زون حفاظتی :

پس از ورود به این صفحه جهت تنظیم روشن و خاموش کردن، نوع سنسور، نحوه فعال شدن سنسور برای هر زون از تنظیمات این صفحه استفاده می کنیم که در دو حالت حضور و عدم حضور در خانه این تنظیمات انجام میشود. که برای انتخاب هر کدام از حالات از آیکن های  و  استفاده میکنیم.




نکته : تنظیمات این بخش مربوط به نصاب می باشد و کاربر ترجیحاً نباید تنظیمات را تغییر دهید .
 در این منو در قسمت ON / OFF می توانید عملکرد سنسور را فعال و غیر فعال نمایید.
 در قسمت Sensor Type نوع سنسور را می توانید انتخاب نمایید.



نوع سنسور		
چشمی	درب	پنجره
گاز	دود	زنگ درب
سفارشی	چشمی ۲	سفارشی ۲
لرزشی	فشار هوا	سایر

نکته: با انتخاب ۳ مد گاز / Gas / و دود / Smoke / و رنگ درب / Doorbell / نوع هریک به صورت ۲۴ ساعته فعال می شود.
در قسمت Trigger Type : نوع فعال شدن سیستم را می توانید انتخاب کنید.



تعریف حالت عملکرد زون ها در مانیتور :

نرمال / Instant

پس از اینکه سیستم مسلح شد با اولین تحریک شدن زون حالت “ نرمال ” بلافاصله آلام رخ خواهد داد .

تأخیر / Delay

پس از اینکه زون حفاظتی مسلح شد با اولین تحریک شدن شمارش معکوس آلام آغاز خواهد شد . شخص می تواند در طول شمارش معکوس عملیات آلام را قطع نماید در غیر اینصورت با به پایان رسیدن زمان ، آلام رخ خواهد داد .

انتقال / Transfer

این زون حفاظتی وابسته به عملکرد زون حالت “ تأخیر ” میباشد، بعد از مسلح شدن سیستم در صورتی که زون حالت “ انتقال ” قبل از زون حالت “ تأخیر ” تحریک شود یک آلام رخ می دهد ، اما اگر ابتدا زون “ تأخیر ” تحریک شود، شمارش معکوس تحریک آلام آغاز می شود در نتیجه کاربر می تواند در طول این زمان آلام را غیر فعال کند در غیر اینصورت و در صورت به پایان رسیدن زمان ، آلام رخ خواهد داد .

۲۴ ساعته / 24h Instant

این زون حفاظتی به محض اینکه سیستم روشن باشد عمل می کند و ربطی به مسلح و غیر مسلح بودن سیستم امنیتی ندارد و در صورت تحریک شدن بلافاصله آلام رخ خواهد داد.

ارتباط / Cross

برای تحریک این آلام باید دو زون با هم تحریک شوند، به این معنی که بعد از مسلح شدن سیستم اگر یکی از زون ها تحریک شود وظرف مدت ۵ ثانیه زون دیگر نیز تحریک شود ، آلام رخ خواهد داد. در غیر اینصورت آلامی اتفاق نمی افتد .


نکته: با هر بار تحریک شدن سیستم امنیتی یک آلام به نگهبانی فرستاده می شود.



تنظیمات زمان و تاریخ :




آیکون را جهت وارد شدن به منوتنظیمات زمان لمس کنید.
در این صفحه می توانید سال و ماه و روز وساعت دستگاه را به صورت دستی تنظیم کنید که می توانید با انتخاب گزینه 12h ساعت را روی مد ۱۲ ساعته و در غیر اینصورت ۲۴ ساعته داشته باشید.
گزینه همگام سازی زمان را جهت همگام سازی زمان سیستم با پنل بیرونی به طور خودکار انتخاب کنید.
پس از انتخاب این گزینه تنظیمات سال ، ماه و روز را نمی توانید بصورت دستی انجام دهید.



تنظیمات زنگ :

با لمس آیکون وارد صفحه تنظیمات شده و برای ورود به صفحه ی تنظیمات ملودی آیکون را انتخاب نمایید.




نکته: گزینه دیگر / Others مربوط به ملودی تماس از مرکز نگهبانی می باشد. (ارتباط داخلی)

نکته: گزینه زنگ درب / Door Bell مربوط به ملودی زنگ درب می باشد.

نکته: گزینه پنل / Outdoor Station مربوط به ملودی زنگ پنل می باشد.

در این صفحه می توانید ملودی مربوط به هر قسمت را انتخاب نمایید به این صورت که آیکن مورد نظر را انتخاب کرده صفحه ی جدید باز می شود که شما قادر به انتخاب ملودی مورد نظر برای هر قسمت خواهید بود. (لیست ملودی زنگ)



در سمت راست می توانید با آیکن های + و - حجم صدای زنگ را افزایش و یا کاهش دهید. با فعال کردن گزینه ملودی لمس صفحه / Touch Feedback می توانید ملودی لمس کردن را قطع و یا وصل کنید. در آخر با لمس گزینه ✓ تغییرات خود را ثبت نمایید.

تنظیمات رمز:

با لمس آیکن  وارد صفحه تنظیمات شده و برای ورود به صفحه ی تنظیمات رمز آیکن  را انتخاب نمایید.



برای تغییر رمز واحد آیکن رمز واحد / User Password را لمس نمائید.

۱ - در قسمت اول ابتدا رمز فعلی را وارد نمایید.

۲ - رمز جدید را وارد نمایید.

۳ - مجدداً رمز جدید را برای تأیید وارد نمایید.

نکته: رمز واحد بصورت پیش فرض ۶۶۶۶۶۶ می باشد.

برای تغییر رمز ضد سرقت آیکن رمز ضد سرقت / Hijack Password را لمس نمایید.

۱ - در قسمت اول ابتدا رمز فعلی را وارد نمایید. (به صورت پیش فرض ۶۶۶۶۶۶ می باشد)


۲ - رمز جدید را وارد نمایید .

۳ - مجدداً رمز جدید را برای تأیید وارد نمایید.

نکته: رمز ضد سرقت و رمز واحد نمی توانند مشابه یکدیگر باشند.

تنظیمات صفحه نمایش :

با لمس آیکن  وارد صفحه تنظیمات شده و برای ورود به صفحه ی تنظیمات صفحه نمایش آیکن  را انتخاب نمائید.




- ۱ - تنظیم روشنایی صفحه نمایش
- ۲ - تنظیم زمان ورود به محافظ صفحه نمایش (برحسب ثانیه)
- ۳ - تنظیم زمان خروج از محافظ صفحه نمایش (برحسب دقیقه)

Mini OS :

این قسمت از تنظیمات در این نسخه غیر فعال می باشد.

تنظیمات زبان :

با لمس آیکن  وارد صفحه تنظیمات شده و برای ورود به صفحه ی تنظیمات زبان آیکن  را انتخاب نمائید.



برای تغییر زبان مانیتور از صفحه ی بالا می توانید زبان فارسی و یا انگلیسی را انتخاب نمایید.
نکته : وقتی برای اولین بار دستگاه را روشن می کنید ، یک زبان باید انتخاب شود.

اطلاعات کلی سیستم :

شامل : نسخه نرم افزار، شماره ساختمان، شماره بلوک، شماره واحد، شماره داخلی ماینیتور در واحد، IP، ماینیتور، نسخه نرم افزار می باشد.



با لمس آیکن  وارد صفحه تنظیمات شده و برای ورود به صفحه ی تنظیمات پروژة آیكون  را انتخاب نمایید. و سپس رمز عبور را وارد نمائید. (۸۰۱۸۰۱)

بخش تنظیمات شماره واحد :


آیكون  شماره واحد /  Apt. Number را لمس نمائید. تصویر زیر نمایش داده می شود که به ترتیب : شماره ساختمان / Bldg، بلوک / Unit، واحد / Apt و همینطور شماره ماینیتور داخلی (NO.) را می توان تنظیم کرد.

نکته: در ساختار شهرک ساختمان می تواند از ۱ تا ۹۹، بلوک از ۱ تا ۹، شماره واحد از ۰۱۰۱ تا ۶۳۳۲ که دو رقم اول شماره طبقه (۱ تا ۶۳) و دو رقم دوم شماره واحد (۱ تا ۳۲) در طبقه است باشد و همینطور شماره داخلی مانیتور می تواند از ۱ تا ۴ باشد.

۰۱۰۱ تا ۰۱۳۲
 ۰۲۰۱ تا ۰۲۳۲
 ⋮
 ۶۳۰۱ تا ۶۳۳۲

نکته: در صورتی که در ساختار شهرک نباشیم (ساختمان و بلوک نداشته باشیم و تنها یک مجتمع ۱ تا ۹۹۹ واحد داشته باشیم) می توان مد ویلا (Villa) را انتخاب کرده و تنها با دادن یک شماره سه رقمی از (۰۰۱ تا ۹۹۹) شماره واحد خود را ثبت نمایید.

گزینه  /  راه اندازی مجدد : با لمس این گزینه تصویر زیر نمایش داده می شود که با لمس گزینه  /  تأیید تنظیمات (حجم و صدای زنگ ، تنظیمات تصویر ، شماره واحد و زبان ، تاریخ و ساعت و تنظیمات آلارم) به حالت اولیه کارخانه باز می گردند .



در این نسخه آیکون های  /  غیرفعال می باشند.

مشخصات فنی :

عنوان	توضیحات
ولتاژ کاری	12 - 24VDC
توان مصرفی	Stand by : 2 W , Max : 4/5 W
صفحه نمایش	LCD رنگی دیجیتال 7 اینچ
سایز پنل LCD	7 اینچ صفحه لمسی خازنی
دمای عملکرد	- 10°C ~ + 55°C
وضوح LCD	800 * 480
ابعاد	mm (ضخامت) 40 * (عرض) 132 * (طول) 270