



* توضیحات:

- ۱: صفحه کلید لمسی
- ۲: ◀ : DELETE / برگشت
- ۳: کلید برقراری تماس
- 🔒 : باز کردن درب ورودی توسط رمز عبور
- ☰ : منو تنظیمات



دفترچه راهنمای نصب و نقشه
سیم بندی پنل کدینگ رندا
1195 C

۱- CALL / تماس

برای برقراری ارتباط با واحد مورد نظر شماره واحد را شماره گیری کرده و کلید CALL را لمس نمایید. پس از تماس LED BAR مقابل CALL به رنگ قرمز درآمده، در صورت برداشته شدن دسته گوشی LED BAR به رنگ سبز تغییر وضعیت می دهد.

۲- UNLOCK / قفل بازکن

با لمس کردن کلید  رمز عبور ۴ رقمی را وارد نمایید. در صورت صحیح بودن رمز عبور، درب باز شده ، LED BAR سبز رنگ می شود و عبارت WELCOME بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نکته ۱ : رمز پیش فرض کارخانه 0000 و این قابلیت غیرفعال می باشد. نکته ۲ : قرمز شدن LED BAR نشان دهنده ی عدم صحیح وارد نمودن رمز می باشد. نکته ۳ : جهت عملکرد این کلید مطابق بند ۲-۴- تنظیمات مربوطه صورت پذیرد.

۳- DELETE / بازگشت

کلید  بر روی صفحه ی پنل جهت عملکرد DELETE و بازگشت در هر مرحله می باشد.

۴- MENU / منو

این کلید  جهت ورود به منوی تنظیمات طراحی شده است. جهت ورود به منوی تنظیمات کلید  را لمس نموده سپس رمز عبور (۴ رقمی) را وارد نمایید. با لمس این کلید  وضعیت LED BAR بنفش می گردد.

نکته ۱: در این بخش برای جابجایی بروی گزینه های منو از کلید  استفاده نمایید.

نکته ۲: پس از هر بار تنظیمات جهت خروج از منوی تنظیمات کلید  را لمس نمایید.

نکته : رمز پیش فرض منو تنظیمات 0000 می باشد.

منوی تنظیمات شامل گزینه های زیر می باشد:

1. SET LED BAR COLOR

۱-۴- پس از وارد شدن به منوی تنظیمات این گزینه بر روی صفحه نمایش قرار گرفته است. این گزینه جهت تغییر رنگ LED BAR می باشد. به منظو تغییر رنگ کلید CALL را لمس نموده و توسط کلید  رنگ LED بار را تغییر دهید. (رنگ های قابل تنظیم شامل آبی، سبز، قرمز، بنفش، زرد و سفید می باشد) سپس با لمس کلید CALL تغییرات مورد نظر را ذخیره نمایید.

2. SET UNLOCK PASSWORD

۲-۴- این گزینه جهت تغییر رمز عبور قفل بازکن می باشد. پس ازوارد شدن به منوی تنظیمات با لمس کلید  گزینه شماره ۲ را انتخاب نمایید. با لمس کلید CALL عبارت PLEASE ENTER NEW PASSWORD بر روی صفحه ی نمایشگر ظاهر می شود ، بعد از اتمام پیغام ،رمز جدید را وارد نمایید (۴ رقمی).

3. SET MENU PASSWORD

۳-۴- این گزینه جهت تغییر رمز عبور منو می باشد. پس از وارد شدن به منوی تنظیمات با لمس  گزینه شماره ۳ را انتخاب نمایید. با لمس کلید CALL عبارت PLEASE ENTER NEW PASSWORD بر روی صفحه ی نمایشگر ظاهر می شود ، بعد از اتمام پیغام ،رمز جدید را وارد نمایید (۴ رقمی).

