

CE

CLASSIC®

AUTO DIALER PRO - DOUBLE

راهنمای نصب و راه اندازی

تلفن کننده ۲۰ حافظه حرفه‌ای دوبل

۲۰ حافظه
۲۰ ثانیه پیام قابل ضبط
شماره گیری تن و پالس
تحریک مثبت و منفی
حافظه آلارم
امکان استفاده به صورت ۲ تلفن کننده ۱۰ حافظه

نمایشگر LCD
Full SMD
اعلام وضعیت آژیر
ایزوله بودن خط تلفن
حافظه دائم E2PROM

برای فعال سازی ضمانت محصول،
شماره سریال آن را به شماره
30006172 SMS نمایید.
(فقط توسط نصب کننده)

www.ClassicElectronics.net

مهره‌های ضمانت
WARRANTY
۳ ماه
CLASSIC Quality

قبل از استفاده از دستگاه حتماً این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

راهنمای سریع (حالت تک پیام)

CLASSIC AUTO DIALER PRO

برنامه ریزی تلفن کننده ۲۰ حافظه

مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله چهارم مرحله پنجم

وارد کردن شماره تلفن MEM شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰) ENTER شماره تلفن ENTER

مشاهده شماره تلفن MEM شماره حافظه CHECK با فشار مجدد دکمه CHECK حافظه بعدی

تست شماره گیری MEM شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰) MESSAGE دستگاه اقدام به شماره گیری و پخش پیام می کند

پاک کردن حافظه MEM شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰) ENTER ENTER

ضبط پیام MESSAGE ENTER ضبط پیام تا ۲۰ ثانیه

پخش پیام MESSAGE CHECK

حالت ۲ پیام

در این حالت دستگاه مانند ۲ تلفن کننده مستقل عمل می کند. دستگاه با تحریک ۱ (T1+) اقدام به شماره گیری حافظه های ۱ تا ۱۰ کرده و پیام ۱ را پخش می کند و با تحریک ۲ (T2-) اقدام به شماره گیری حافظه های ۱۱ تا ۲۰ کرده و پیام ۲ را پخش می کند.
نکته: تحریک ۱ مثبت و تحریک ۲ منفی است.
نکته: تحریک ۱ باید حداقل ۳ ثانیه و تحریک ۲ باید حداقل ۱ ثانیه باشد.

انتخاب حالت ۲ پیام

۱- دکمه MEM را فشار دهید.
۲- سه بار دکمه # را فشار دهید.
۳- دکمه 6 را فشار دهید.
نمایشگر عبارت TWO MESSAGE را نشان می دهد.

انتخاب حالت ۱ پیام

۱- دکمه MEM را فشار دهید.
۲- سه بار دکمه # را فشار دهید.
۳- دکمه 5 را فشار دهید.
نمایشگر عبارت ONE MESSAGE را نشان می دهد.
نکته: سازنده دستگاه را در حالت یک پیام قرار داده، بنابراین نیازی به برنامه ریزی برای انتخاب این حالت نمی باشد.

توجه: در صورت تغییر برنامه، پیام های ضبط شده پاک می شود.

ضبط پیام

۱- دکمه MESSAGE را فشار دهید.
۲- دکمه ENTER را فشار دهید.
۳- دستگاه بعد از یک بیبیب ۲ ثانیه ای آماده ضبط پیام به مدت ۲۰ ثانیه است.
پس از پایان پیام دکمه ENTER را فشار دهید.
در صورتیکه پیام ۲۰ ثانیه باشد، به فشار دادن دکمه ENTER نیازی نیست.

پخش پیام ضبط شده

۱- دکمه MESSAGE را فشار دهید.
۲- دکمه CHECK را فشار دهید.
۳- پیام از بلند گو پخش می شود.

وارد کردن شماره تلفن ها

وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه:
۱- دکمه MEM را فشار دهید.
۲- شماره حافظه را فشار دهید. (عدد ۱ تا ۲۰)
۳- دکمه ENTER را فشار دهید.
۴- شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید. (حداکثر ۶ رقم) و دکمه ENTER را فشار دهید.
۵- نشان دهنده وارد شدن عدد در حافظه است.
نکته: در صورت انصراف از وارد کردن شماره تلفن، کافی است دکمه * را فشار دهید.
نکته: وارد کردن هر # درین شماره ها باعث ۲ ثانیه مکث در هنگام شماره گیری می شود.
این قابلیت برای مواقعی که دستگاه باید بین کد و شماره تلفن مکث کند، مفید است.
نکته: اگر شماره وارد شده ۱۶ رقم باشد، به فشار دادن دکمه ENTER در پایان شماره نیاز نیست و دستگاه به طور خود کار شماره را وارد حافظه می کند.
نکته: دستگاه در هنگام شماره گیری حافظه های خالی را حذف می کند، بنابراین اجباری به استفاده از همه حافظه ها نیست.

مشاهده شماره ها

۱- دکمه MEM را فشار دهید.
۲- شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۲۰)
۳- دکمه CHECK را فشار دهید.
نکته: با فشار مجدد دکمه CHECK می توانید حافظه بعدی را مشاهده کنید.
نکته: بعد از نمایش حافظه ۲۰، دستگاه تنظیمات را شامل نوع سیستم شماره گیری و نوع تحریک را نمایش می دهد.

آزمایش شماره گیری

تست عملی یک شماره تلفن وارد شده:
۱- دکمه MEM را فشار دهید.
۲- شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۲۰)
۳- دکمه MESSAGE را فشار دهید.
پس از پایان شماره گیری، می توانید با برداشتن یک گوشی موبایلی از درستی شماره گیری مطمئن شوید. برای متوقف ساختن پخش پیام می توانید دکمه ENTER فشار داده و چند ثانیه نگه دارید. فشار دادن دکمه ENTER در هنگام شماره گیری بی اثر است.

پاک کردن یک حافظه

۱- دکمه MEM را فشار دهید.
۲- شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۲۰)
۳- دکمه ENTER را ۲ مرتبه فشار دهید.
نکته: قطع برق دستگاه باعث پاک شدن حافظه ها نمی شود.

ضبط پیام در حالت ۲ پیام

در این حالت دستگاه دارای ۲ پیام ۱۰ ثانیه ای است برای ضبط:
۱- دکمه MESSAGE را فشار دهید.
۲- دکمه 1 یا 2 را فشار دهید. (۱ برای پیام اول و ۲ برای پیام دوم)
۳- دکمه ENTER را فشار دهید.
۴- بعد از بیبیب پیام ۱۰ ثانیه ای را ضبط کنید.

پخش پیام در حالت ۲ پیام

۱- دکمه MESSAGE را فشار دهید.
۲- دکمه 1 یا 2 را فشار دهید (۱ برای پیام اول و ۲ برای پیام دوم)
۳- دکمه CHECK را فشار دهید.
۴- دستگاه پیام مورد نظر را پخش می کند.

نکته: در این حالت بهتر است بعد از شماره تلفن با چندبار دکمه # را وارد کنید تا بین شماره گیری و پخش پیام فاصله زمانی بیشتری وجود داشته باشد.

توجه: توصیه می شود در این حالت پیام کوتاهتر از ۱۰ ثانیه نباشد.

پاک کردن همه حافظه ها و پیام

۱- برق دستگاه را قطع کنید.
۲- دکمه ENTER را فشار داده نگه دارید.
۳- برق دستگاه را وصل کنید.
۴- بعد از مشاهده RESET روی LCD، دکمه ENTER را رها کنید.
با این عمل کلیه شماره تلفن ها و پیام پاک می شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد.

حالت تحریک

دستگاه دارای دو حالت تحریک می باشد:
حالت ۱ تحریک سطحی LEVEL TRIGGER:
در این حالت هرگاه تحریک قطع شود (زمان آژیر تمام شود) دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند.
برای فعال کردن این قسمت کالیست:
۱- دکمه MEM را فشار دهید.
۲- سه بار دکمه # را فشار دهید.
۳- دکمه 3 را فشار دهید.
۴- LEVEL TRIGGER نمایش داده می شود.

حالت ۲ تحریک لبه EDGE TRIGGER:
در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود (زمان آژیر تمام شود) دستگاه تمام شماره های موجود در حافظه را شماره گیری می کند.
برای فعال کردن این حالت کالیست:
۱- دکمه MEM را فشار دهید.
۲- سه بار دکمه # را فشار دهید.
۳- دکمه 4 را فشار دهید.
۴- EDGE TRIGGER نمایش داده می شود.

در این حالت پس از پایان تحریک، اگر بخواهید ادامه شماره گیری را زودتر متوقف کنید باید دکمه ENTER را فشار داده و نگه دارید تا دستگاه با یک بیبیب از حالت تحریک خارج شود. ممکن است این عمل چند ثانیه طول بکشد.
نکته: سازنده دستگاه را در حالت ۱ قرار داده است، بنابراین برای استفاده از تحریک سطحی، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.
نکته: در هر دو صورت تحریک باید حداقل ۳ ثانیه باشد.
نکته: در هر صورت شماره گرفته شده نیمه کاره رها نمی شود.



ابعاد واقعی قابل استفاده به عنوان الگوی سوراخکاری

بهتر است از این محلها برای نصب استفاده شود.

مسیر ورود سیم ها
ابتدا طرف تلفن کننده را سیم بندی کنید.

محل پیچها برای نصب
سر پیچها باید کاملاً کوتاه باشد تا به مدار برخورد نکند.

بلندگو
(قبل از بستن درب دستگاه کانتر را در محل خود جا بزنید)

محل میکروفن مسدود نشود.

مسیر ورود صدا از پایین دستگاه است.

نحوه نصب AUTO DIALER PRO - Double

۱- پیچ زیر دستگاه را باز کنید.
۲- قاب پشت را روی دیوار نصب کنید.
۳- سیمهای موزد نیاز را از مسیر سیم وارد کرده به ترمینالهای دستگاه ببندید.
۴- کانکتور بلندگو را روی فیبر جا بزنید.
۵- درب دستگاه و پیچ زیر آن را ببندید.
نکته: مسیر ورود صدا برای میکروفن روی قاب پشت است آنرا مسدود نکنید.

ضمائم

سازنده تلاش کرده در ساخت دستگاه دقیق ترین طراحی، بهترین قطعات و کامترین کنترل کیفیت را به کار بندد. لذا امیدوار است سیستم مدتی طولانی به خوبی کار کند. سازنده دستگاه را طبق شرایط زیر به مدت ۲۴ ماه از تاریخ فروش در مورد نواقصی که به تشخیص کارشناس شرکت مربوط به اشکال در ساخت دستگاه باشد ضمانت کرده و به طور رایگان رفع نقص می نماید. محل دستگاه تا محل تعمیرگاه به عهده خریدار می باشد. هرگونه دستکاری آسیب فیزیکی، عدم رعایت دستورالعمل یا استفاده غیر صحیح از دستگاه آن را از شمول ضمانت خارج می کند. سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال اشیا و محل حفاظت شده ندارد. سقف مسئولیت سازنده مبلغ دریافت شده بابت دستگاه می باشد. خرید با استفاده از دستگاه به معنی پذیرفتن مفاد ضمانتنامه است.

Form:Double User V3.4 Job:9-00519

