



Home Automation

راهنمای موتور ریلی Thor Th1561-1500k

۱- بعد از نصب لوازم جانبی و سیم کشی دستگاه طبق نقشه موتور را خلاص کرده و درب را در حالت وسط قرار دهید.

۲- در صورت نصب نکردن چشمی ترمینالهای ۷-۹-۱۰ را توسط سیم جامپر کنید.

عملکرد تنظیم پتانسیومترها

۱- F یا FORCE برای تنظیم مقدار قدرت موتور.

۲- TL یا Working Time برای تنظیم مقدار باز شو و بسته شدن درب.

۳- TP یا Pause Time برای تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن درب در حالت اتوماتیک بسته شدن.

عملکرد دیپ سوئیچ ها

	۱	۲
OFF (۱ و ۲ دیپ سوئیچ) یعنی فرمان به صورت دستی تنظیم است.	OFF	OFF
یعنی فرمان به صورت نیمه اتوماتیک تنظیم می باشد.	ON	OFF
یعنی فرمان به صورت اتوماتیک تنظیم می باشد.	OFF	ON
یعنی فرمان به صورت اتوماتیک همیشه بسته شدن تنظیم می باشد.	ON	ON

ON (۳ دپ سوئیچ) یعنی تنظیم دستگاه در حالت مجتمع می باشد. یعنی بعد از اولین فرمان دستگاه بعدی را نمی پذیرد تا درب یک دوره کامل باز شو را انجام دهد و فرمان بعدی یک فرمان کاملاً بسته شدن درب می باشد.

ON (۴ دپ سوئیچ) یعنی فعال کردن فلاشر قبل از عمل باز شدن و بسته شدن درب.

ON (۵ دپ سوئیچ) یعنی فعال کردن بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی.

ON (۶ دپ سوئیچ) یعنی فعال کردن باز شو درب بعد از فرمان چشمی.

ON (۷ دپ سوئیچ) یعنی فعال کردن کاهش سرعت درب به صورت تدریجی.

ON (۸ دپ سوئیچ) یعنی فعال کردن سرعت آهسته در انتهای حرکت باز و بسته شدن درب.

ON (۹ دپ سوئیچ) یعنی فعال شدن ترمز

ON (۱۰ دپ سوئیچ) یعنی فلاشر در حالت باز شدن درب با سرعت عمل خواهد کرد.

روش شناسایی کورس درب

درب را در حالت وسط قرار داده و فرمان CLOSE را اجراء کنید. در این حالت درب به سمت بسته شدن آهسته حرکت کرده و بعد درب با سرعت به سمت باز شدن حرکت خواهد کرد و بعد از چند ثانیه درب با سرعت به سمت بسته شدن حرکت خواهد کرد و در انتها STOP خواهد کرد.

روش ست کردن ریموت

۱- کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور روشن شود بعد کلید را رها کنید.

۲- کلید ریموت را به مدت ۱۰ ثانیه نگه داشته بعد کلید را رها کنید.

۳- به مدت ۱۰ ثانیه صبر کرده تا ذخیره شود.

روش پاک کردن ریموت

کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور روشن شود و بعد از چند ثانیه چراغ رسیور شروع به ۳ بار روشن و خاموش شدن کرده. سومین بار قبل از خاموش شدن چراغ، کلید رسیور را رها کرده و منتظر شوید تا چراغ رسیور دوباره روشن شود و سریعاً کلید رسیور را یک لحظه فشار داده و رها کنید و به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا ذخیره شود. اگر این حالت به درستی اجراء شود در پایان چراغ رسیور شروع به تند چشمک زدن کرده و بعد به مدت ۵ بار به آهستگی روشن و خاموش می شود.