

نحوه استفاده دستگاه اکسس کنترل لمسی مدل RFID 125KHz T14

چشمک زن آهسته قرمز: حالت آماده به کار
چشمک زن سریع سبز: آماده برای دریافت دستور و یا کارت
چراغ قرمز: انجام برنامه ریزی و ثبت عملیات
چراغ سبز: عملیات تایید
چشمک زن سبز و قرمز: راه اندازی مجدد دستگاه و تغییر پسونرد برنامه ریزی
بوق کوتاه: ورودی مجاز
3بوق کوتاه: ورودی غیر مجاز
بوق ممتد: انجام برنامه ریزی و ثبت عملیات
3بوق ممتد: راه اندازی مجدد دستگاه و تغییر پسونرد برنامه ریزی
پسونرد برنامه ریزی پیش فرض: ۱۲۳۴۵۶

نحوه تغییر دادن رمز برنامه ریزی

برای تغییر رمز مدیریت ابتدا # را لمس کرده رمز مدیر قبلی را وارد کرده و # بزنید سپس عدد صفر وارد نموده و رمز مدیر شش رقمی جدید را وارد نمایید سپس # و تکرار رمز مدیر جدید و مجدد # را زده و رمز برنامه ریزی تغییر میکند.

نحوه اضافه کردن کارت

برای اضافه کردن یک کارت ابتدا کلید # را فشار داده و پسونرد برنامه ریزی را وارد کنید (به صورت پیش فرض ۱۲۳۴۵۶ می باشد). سپس دوباره کلید # را فشار داده و سپس ۱ را فشار دهید. چشمک زن به رنگ سبز درآمده و منتظر کارت مورد نظر شما است. کارت را به سیستم نزدیک کنید تا شناسایی شود در صورت انجام موفق بودن عملیات شناسایی دستگاه یک بوق ممتد زده و با فشار دادن دوباره # عملیات ثبت کارت به اتمام می رسد. در صورتی که می خواهید بیش از یک کارت را به سیستم اضافه کنید نیازی به طی چندین باره مراحل بالا نیست و در هنگام شناسایی کارت همه کارت ها را پست سر هم به سیستم وارد کرده و در نهایت # را فشار دهید تا عملیات اضافه کردن کارت به پایان برسد.

نحوه حذف کردن کارت

برای حذف یک کارت ابتدا کلید # را فشار داده و پسونرد برنامه ریزی را وارد کنید. سپس دوباره کلید # را فشار داده و سپس ۴۱ را وارد کنید. کارت خود را به سیستم نزدیک کرده و بعد از شنیدن صدای بوق ممتد با فشار دادن کلید # عملیات به پایان می رسد. در صورتی که می خواهید بیش از یک کارت را از سیستم حذف کنید نیازی به طی چندین باره مراحل فوق نیست و در هنگام شناسایی کارت همه کارت ها را پست سر هم به سیستم وارد کنید و در نهایت # را فشار دهید تا عملیات حذف کارت به پایان برسد. برای حذف همه کاربران می توانید پس از زدن # و پسونرد برنامه ریزی و زدن دوباره # و وارد کردن مقدار ۴۰۰۰۰ و در نهایت زدن # همه کاربران موجود که از طریق کارت یا پسونرد شناسایی می شدند حذف می شوند.

بازگردانی تنظیمات کارخانه

برای ریست دستگاه و بازگردانی سیستم به تنظیمات کارخانه پس از زدن # و پسونرد برنامه ریزی و زدن مجدد # مقدار ۸۹۹ را وارد کرده و کلید # را فشار دهید در اینصورت تمامی تنظیمات به حالت اولیه بازگردانی می شود. مد نظر داشته باشید که با این روش پسونرد برنامه ریزی تغییری نمی یابد.