
Lombardi®






— راهنمای 1-MOTOLIFT ___



مشخصات فنی دستگاه MOTOLIFT-1

MOTOLIFT-1	نام محصول
موتوردار برقی	نوع محصول
~110V-250V	ولتاژ مصرفی
2500W	حداکثر توان خروجی
10-15A	جريان
110V-250V~ 50/60Hz	ورودی برق USB
5V2.1A	خروجی برق USB
110V-250V~ 50/60Hz	ورودی شارژر بیسیم
5V2.1A	خروجی شارژر بیسیم
شیشه سکوریت	متریال درپوش دستگاه
CCC/CE certification	گواهینامههای اخذ شده
10cm	قطر سوراخ کاری سطح
آلومینیوم اکسترود شده	متريال بدنه

Lombardi®



دستورالعمل نصب دستگاه

محيطنصب

برای نصب دستگاه به سطح صافی نیاز دارید که ضخامتی بین ۵ تا ۴۰ میلی متر داشته باشد و بازشوی دایرهای شکلی به قطرهه ۱ میلی متر در آن ایجاد شده باشد.

مرحلهي١:

حلقهی قفلکننده را از دستگاه جدا کنید.

مرحلهی ۳:

سه عدد پیچ در سوراخهای تعبیه شده بر حلقهی قفلکننده قرار دهید.




مرحلهي ٢:

دستگاه را به صورت عمودی داخل بازشو قرار دهید.



مرحلهی ۴:

پس از اطمینان از قرارگیری صحیح دستگاه روی سطح صاف، حلقهی قفلکننده را از زیر سطح به دستگاه متصل نموده و در جهت مخالف عقربههای ساعت بچرخانید تا جایی که دستگاه





مرحلهي ۵:

پس از اطمینان از درگیر شدن حلقه با سطح زیرین، پیچ های تعبیه شده را به سطح زیرین صفحهی نصب ببندید و از درگیری آن درون صفحهی نصب مطمئن شوید.

Lombardi®

پریزتوکار موتوردار MOTOLIFT-1

شما با استفاده از این دستگاه به مجموعهای از عملکردهای مورد نیاز در خانه یا محل کار دسترسی خواهید داشت. امکانات این دستگاه عبارتند از: پریز برق، شارژر Wireless، شارژر USB و اسپيكر بلوتوث.

۱- باز و بسته کردن دستگاه

برای باز و بسته کردن اتوماتیک دستگاه، دو بارپشت سر هم دکمهی روی صفحهی دستگاه را لمس كنيد.

> برای توقف دستگاهِ در حال حرکت، دکمهی روی صفحه را تنها یک بار لمس نمایید.

۷۔ شارژ Wireless

برای استفاده از شارژر بیسیم، کافیست گوشی موبایل خود را روی صفحه دستگاه قرار دهید تا عملیات شارژبه طور خودکار شروع شود. دقت داشته باشید گوشی شما باید از این فنآوری یشتیبانی کند.

٣- بلندگو

شما می توانید از طریق بلوتوث، به بلندگوی دستگاه متصل شوید و از صدای رسای آن لذت ببرید. برای استفاده از این قابلیت باید در لیست بلوتوثهای خود، عبارت Lifting socket را پیدا کرده و به آن متصل شوید.

