

راهنمای نصب قفل حیاطی برقی




قفل برقی:

این محصول قابلیت عملکرد به هر دو صورت دستی و برقی را دارد و مناسب جهت نصب در مکانهای مسکونی، تجاری، مدارس، و... میباشد.

راهنمای نصب:

- ولتاژ ورودی دستگاه ۱۲ تا ۱۹ ولت DC می باشد.
- ۱ - جهت نصب از نقشه ارائه شده در برگه استفاده نمایید، حداقل فاصله بین لبه درب و بدنه اصلی قفل مطابق نقشه ۵ میلی متر میباشد.
 - ۲ - در سیستم داخلی قفل یک فنر قابل تنظیم وجود دارد که با توجه به وزن درب این فنر قابل تنظیم بوده و با استفاده از آچار شماره ۱۲ و چرخاندن مهره ۶ وجهی داخل قفل میتوانید قدرت فنر را تنظیم کنید.
 - ۳ - یک زیانه قابل تنظیم در بدنه داخلی قفل وجود دارد که با توجه به نوع باز شدن (داخل بازشو - بیرون بازشو) درب می توانید آن را تنظیم نمایید.

مهره ۶ وجهی برای تغییر قدرت فنر



ضامن زیانه جهت تغییر نوع باز شدن درب

