

## راهنمای استفاده از خلاص کن

جهت خلاص کردن گیربکس هر جک در موقع لزوم، باید ابتدا کلید را درون مغزی قفل، از حالت قفل به طرف حالت خلاص بچرخانید تا در حالت مابین حالت قفل و حالت خلاص پا زاویه 45 درجه قرار گیرد و آنگاه میتوانید به راحتی با کشیدن کلید به سمت بیرون (که با این زاویه همراه زبانه قفل انجام میپذیرد)، زبانه قفل را بیرون بکشید که حدود یک تا دو سانتیمتر (نه بیشتر) بیرون میآید. خواهشمند است به هیچ وجه از پیچ گوشتنی و وسایل مشابه فلزی و با ایجاد فشار مضاعف به پلاستیک زبانه خلاص کن، برای بیرون راندن زبانه استفاده نکنید، چراکه باعث آسیب و در نهایت شکستن قسمت خلاص کن خواهد شد. زبانه میتواند در حالت بیرون کشیده شده هم، با چرخاندن کلید، در جای خود ثابت بماند. تا مادامی که زبانه قفل بیرون باشد جک به صورت خلاص بوده و میتواند به صورت دستی و با نیروی دست، باز و بسته شود و در این حالت، نیروی برق مرکز کنترل، روی حرکت آن بی تاثیر خواهد بود. بدیهی است برای کارکرد عادی با برق، بایستی خلاص کن را با چرخاندن کلید به داخل برد و در آخر کلید را در حالت قفل قرار دهید."